

Loa không dây

Hướng dẫn tham khảo

Model: SRS-ULT50



https://rd1.sony.net/help/speaker/7859/h_zz/


B-J61-100-11(1)

© 2025 Sony Corporation

In tại Việt Nam

<https://www.sony.net>

A



Loa không dây

Model: YY7859E

Trong tài liệu này, cụm từ “sản phẩm” có nghĩa là thiết bị hoặc các phụ kiện của thiết bị.



THẬN TRỌNG: Để tránh làm giảm hiệu quả chống nước, đảm bảo đóng nắp kín khi sử dụng thiết bị.

Bảng tên và các thông tin quan trọng liên quan đến an toàn được gắn ở các vị trí sau:

- Mặt trong của nắp đậy phía trên mặt sau thiết bị.

Không lắp đặt sản phẩm trong không gian hạn chế, chẳng hạn như tủ sách hoặc tủ âm tường.

Không để pin (bộ pin hoặc viên pin lắp sẵn) tiếp xúc với nhiệt độ cao như ánh nắng, lửa hoặc các nguồn tương tự trong thời gian dài. Không để pin ở điều kiện nhiệt độ cực thấp vì có thể gây quá nhiệt và thoát nhiệt.

Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin thứ cấp.

Trường hợp pin thứ cấp bị rò rỉ, tránh để chất lỏng trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu bị tiếp xúc, rửa vùng tiếp xúc với nhiều nước và đi bác sĩ.

Sạc pin thứ cấp trước khi sử dụng. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị để biết phương pháp sạc thích hợp.

Sau thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả pin thứ cấp vài lần để đạt được hiệu suất tối đa.

Thải bỏ đúng cách.

Sạc thiết bị

Sử dụng cáp USB Type-C® để kết nối bộ chuyển đổi USB AC với thiết bị, sau đó kết nối bộ chuyển đổi USB AC với ổ cắm AC.

Không để thiết bị tiếp xúc với các ngọn lửa trần (chẳng hạn như lửa nến).

Thiết bị đã được thử nghiệm và phù hợp với các giới hạn về sử dụng cáp nối ngắn hơn 3m nêu trong Quy định Tương thích Điện từ.

Các công ty, doanh nghiệp hay người dùng không được phép thay đổi tần số, tăng công suất phát hoặc thay đổi các đặc tính ban đầu cũng như hiệu suất của các thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp đã được phê duyệt khi chưa có sự cho phép của NCC.

Các thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp không được ảnh hưởng đến sự an toàn của máy bay cũng như không gây nhiễu cho các thiết bị thông tin liên lạc hợp pháp. Nếu phát hiện thấy có nguy cơ trên, người dùng phải ngừng sử dụng ngay cho đến khi không còn nhiễu.

Các thiết bị thông tin liên lạc hợp pháp nói trên là các thiết bị thông tin liên lạc vô tuyến được vận hành theo Đạo luật Quản lý Viễn thông. Các thiết bị tần số vô tuyến công suất thấp phải chịu được nhiễu phát ra từ các thiết bị thông tin liên lạc hợp pháp hoặc thiết bị bức xạ sóng vô tuyến ISM.

- Không tháo rời, mở hoặc cắt nhỏ pin thứ cấp.
- Không để viên pin hoặc bộ pin tiếp xúc với nhiệt hoặc lửa. Tránh bảo quản ở nơi có ánh nắng trực tiếp.
- Tránh gây va đập cơ học cho viên pin hoặc bộ pin.
- Trường hợp rò rỉ pin, tránh để chất lỏng trong pin tiếp xúc với da hoặc mắt. Nếu tiếp xúc, rửa vùng tiếp xúc với nhiều nước và đi bác sĩ.
- Không sử dụng bộ sạc khác ngoài bộ sạc đi kèm thiết bị.
- Không sử dụng viên pin hoặc bộ pin không được thiết kế sử dụng riêng cho thiết bị.
- Đi bác sĩ nếu nuốt phải viên pin hoặc bộ pin.
- Mua pin theo khuyến nghị của nhà sản xuất thiết bị.
- Nếu các cực của viên pin hoặc bộ pin bị bẩn, dùng một miếng vải khô lau sạch.
- Sạc viên pin hoặc bộ pin thứ cấp trước khi sử dụng. Luôn sử dụng bộ sạc đúng tiêu chuẩn và tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm để biết phương pháp sạc thích hợp.
- Không để pin sạc quá lâu khi không sử dụng.
- Sau thời gian dài bảo quản, có thể cần phải sạc và xả viên pin hoặc bộ pin thứ cấp vài lần để đạt được hiệu suất tối đa.
- Chỉ sử dụng viên pin hoặc bộ pin phù hợp với mục đích sử dụng.
- Thải bỏ đúng cách.

- Sản phẩm sẽ phát nhiệt khi sạc. Luôn sạc ở khu vực thông thoáng. Không sạc dưới gối, chăn hay trên bề mặt dễ cháy.
- Không để sản phẩm gần nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp, khí dễ cháy, nơi ẩm ướt, nguồn nước hay các chất lỏng khác.
- Không tháo, mở, cho vào lò vi sóng, nung đốt, sơn thiết bị hoặc cho các vật lạ vào sản phẩm.
- Tránh gây va đập cơ học cho sản phẩm như đè nén, uốn cong, đâm thủng hoặc nghiền nát. Tránh thả rơi hoặc đặt các vật nặng lên trên sản phẩm.
- Không làm đoản mạch sản phẩm hoặc cắt giữ sản phẩm bên trong vật chứa có các vật kim loại hoặc vật dẫn điện khác có thể gây đoản mạch.
- Không vận hành sản phẩm nếu bị ướt hoặc hư hỏng để tránh bị điện giật và cháy nổ hoặc thương tích. Liên hệ đại lý hoặc cơ sở được ủy quyền để được hỗ trợ.
- Cần giám sát khi trẻ nhỏ sử dụng sản phẩm.
- Đọc kỹ tài liệu này (bao gồm hướng dẫn sạc và thông tin về nhiệt độ vận hành tối thiểu và tối đa) đi kèm với sản phẩm.

Sản phẩm này có nam châm nên có thể gây nhiễu máy điều hòa nhịp tim, máy khử rung tim và van shunt khả lập trình dùng trong điều trị bệnh não úng thủy hoặc các thiết bị y tế khác. Không đặt sản phẩm này gần người đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này nếu bạn đang sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào nêu trên.

Không cắm đầu cắm USB khi thiết bị hoặc cáp sạc bị ướt. Nếu cắm đầu cắm USB khi thiết bị hoặc cáp sạc bị ướt, có thể xảy ra đoản mạch do chất lỏng (như máy, nước biển, nước ngọt, ...) hoặc vật lạ bám trên thiết bị hoặc cáp sạc và gây ra hiện tượng tỏa nhiệt bất thường hoặc gây trực tiếp.

Complies with
IMDA Standards
DB00353

Giấy phép

- Sản phẩm này chứa phần mềm được Sony sử dụng theo thỏa thuận cấp phép với chủ sở hữu bản quyền. Chúng tôi có nghĩa vụ công bố nội dung của thỏa thuận cho khách hàng theo yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền phần mềm. Vui lòng truy cập vào địa chỉ sau để đọc nội dung giấy phép. <https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/25/>
- Sản phẩm này được bảo hộ theo các quyền sở hữu trí tuệ nhất định của Microsoft Corporation. Nghiêm cấm sử dụng hoặc phân phối công nghệ này bên ngoài phạm vi của sản phẩm khi chưa có giấy phép của Microsoft hoặc công ty con được ủy quyền của Microsoft.
- Các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba có thể bị thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt mà không cần thông báo trước. Sony không chịu trách nhiệm trong các trường hợp này.



Lưu ý về tính năng chống nước và chống bụi (Đọc kỹ trước khi sử dụng thiết bị)

Các phụ kiện đi kèm không có khả năng chống nước hoặc bụi.

Tính năng chống nước của thiết bị

Thiết bị có nắp đậy kín an toàn và có khả năng chống nước IPX7 được quy định trong “Cấp bảo vệ nước xâm nhập” của Tiêu chuẩn IEC60529 “Cấp bảo vệ chống xâm nhập (Mã IP)” và khả năng chống bụi IPX6 được quy định trong “Cấp bảo vệ chống vật rắn lạ”.

- Các phụ kiện đi kèm và các đầu cắm của thiết bị này (USB, AUDIO IN) không có khả năng chống nước hoặc chống bụi. Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc giật điện, không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc giọt nước khi sử dụng bất cứ đầu cắm nào (USB, AUDIO IN).

Lưu ý rằng không áp dụng bảo hành trong trường hợp nước hoặc bụi xâm nhập gây hỏng hóc thiết bị do lỗi của khách hàng.

Duy trì hiệu quả chống nước và chống bụi

Chú ý các biện pháp phòng ngừa bên dưới để sử dụng thiết bị đúng cách.

- Không đổ trực tiếp nước nóng lên thiết bị hoặc hướng trực tiếp hơi nóng từ máy sấy tóc hay thiết bị khác về phía thiết bị. Không sử dụng thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao như phòng tắm hơi hoặc gần nguồn nhiệt.



THẬN TRỌNG: Cần thận với nắp đậy (A-①). Nắp đậy đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả chống nước và chống bụi. Khi sử dụng thiết bị, đảm bảo đóng nắp kín. Khi đóng nắp, không để vật lạ xâm nhập vào bên trong. Nếu không đóng nắp kín, hiệu quả chống nước và chống bụi sẽ suy giảm và gây hỏng hóc thiết bị do nước hoặc các phân tử bụi xâm nhập vào thiết bị.

Các biện pháp phòng ngừa

Nơi đặt thiết bị

- Để tránh nguy cơ hỏng hóc, không đặt thiết bị tại các vị trí sau:
 - Nơi có nhiệt độ cao như ánh nắng hoặc thiết bị chiếu sáng trực tiếp, gần nguồn nhiệt hoặc trong phòng tắm hơi.
 - Bên trong xe đóng cửa kín (đặc biệt là vào mùa hè).
 - Nơi có khí nóng, chẳng hạn như máy sấy tóc.
- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng. Nếu đặt trên bề mặt nghiêng, thiết bị có thể rơi xuống đất do rung động, dẫn đến chấn thương, hỏng hóc hoặc giảm hiệu suất.
- Thiết bị không có khả năng kháng từ tính. Những đồ vật nhạy với từ tính (băng video, đồng hồ, thẻ rút tiền, thẻ tín dụng có mã hóa từ tính, ...) phải được đặt cách xa thiết bị. Luôn chú ý đến thiết bị khi di chuyển.

Cách bảo dưỡng thiết bị

Mặc dù phần vải của thiết bị đã được xử lý để chống nước, nhưng bạn vẫn phải tuân thủ quy trình bảo dưỡng bên dưới để sử dụng thiết bị tiện lợi hơn và trong thời gian lâu hơn.

- Nếu bề mặt thiết bị có bụi bẩn trong các trường hợp dưới đây, sử dụng nước sạch (nước máy, ...) để làm sạch. Bụi bẩn bám trên bề mặt thiết bị có thể làm phai màu hoặc biến chất phần vải hoặc màng rung thụ động của thiết bị (A-②), hoặc gây hỏng hóc cho thiết bị.

Chẳng hạn:

- Khi muối, cát, ... tích tụ trên bề mặt thiết bị sau khi sử dụng ở bãi biển, hồ bơi, ...
- Khi thiết bị bị ố bẩn do mồ hôi hoặc tạp chất (kem chống nắng, dầu gội, ...).

Lưu ý

- Nếu bề mặt thiết bị bám bẩn, không sử dụng chất tẩy rửa, chất làm loãng, benzene, cồn, ... để vệ sinh thiết bị vì sẽ ảnh hưởng đến khả năng chống nước của phần vải của thiết bị.
- Loại bỏ hạt cát, ... xâm nhập vào phần vải hoặc bộ phận khác của thiết bị. Không sử dụng máy hút bụi, ... để vệ sinh thiết bị vì có thể làm hỏng phần loa hoặc bộ phận khác của thiết bị.

Truyền tín hiệu BLUETOOTH®

- Các vi sóng phát ra từ thiết bị Bluetooth có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị y tế điện tử. Có thể xảy ra tai nạn vì vậy hãy tắt thiết bị này và các thiết bị Bluetooth khác ở các địa điểm sau:
 - Trong bệnh viện, gần chỗ ngồi ưu tiên trên xe lửa, nơi có khí dễ cháy, gần cửa tự động hoặc gần chuông báo cháy.

Lưu ý khác

- Khi sử dụng trong môi trường quá nóng hoặc quá lạnh, thiết bị sẽ tự ngừng sạc pin để đảm bảo an toàn. Nếu pin vẫn tiếp tục sạc trong thời gian dài, thiết bị cũng có thể ngừng sạc pin. Trong trường hợp này, đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng nhiệt độ sạc pin cho phép (5°C - 35°C), rút và cắm lại cáp USB, sau đó sạc pin lại từ đầu.

- Sạc pin đầy 6 tháng một lần để duy trì hiệu suất của pin ngay cả khi không sử dụng thiết bị trong thời gian dài.
- Nếu da của bạn tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian dài khi đèn đang bật, bạn sẽ có nguy cơ bị bỏng nhiệt độ thấp. Hãy tắt đèn (chức năng chiếu sáng) trước khi di chuyển loa bằng dây đeo vai hoặc các cách tương tự trong khi thiết bị đang bật.
- Khi ánh sáng của thiết bị có vẻ quá sáng hoặc chói, hãy tăng độ sáng của đèn phòng hoặc tắt chức năng chiếu sáng.
- Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến thiết bị nhưng không được đề cập trong hướng dẫn này, tham khảo ý kiến của đại lý Sony gần nhất.

Nhãn hiệu

- Microsoft và Windows là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Nhãn và các logo BLUETOOTH® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. và mọi hoạt động sử dụng các nhãn này của Sony Group Corporation và các công ty con của Sony Group Corporation đều được cấp phép.
- USB Type-C® và USB-C® là các nhãn hiệu đã đăng ký của Diễn đàn Triển khai USB.
- LDAC và logo LDAC là các nhãn hiệu của Sony Group Corporation hoặc chi nhánh của Sony Group Corporation.

Các nhãn hiệu và nhãn hiệu đã đăng ký khác là của các chủ sở hữu tương ứng. Các nhãn ™ và ® không được quy định trong hướng dẫn này.

Thông số kỹ thuật

Phần BLUETOOTH

Dải tần số

2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Thông số chung

Đầu vào

Giắc AUDIO IN (Φ 3.5 mm)

Đầu ra DC

Cổng USB Type-C® (dùng để sạc pin của thiết bị đã kết nối) (DC 5 V/Tối đa 1.5 A)

Nguồn điện

DC 5 V 3.0 A hoặc DC 9 V 3.0 A (sử dụng bộ chuyển đổi AC tương thích công nghệ sạc nhanh USB PD có bán trên thị trường có khả năng cung cấp dòng điện 3.0 A) hoặc sử dụng pin lithium-ion tích hợp

Nhiệt độ vận hành

-5°C - +35°C

Nhiệt độ sạc pin

5°C - 35°C

Kích thước (R x C x S)

Bao gồm các phần nhỏ ra và nút điều khiển

Khoảng 320 mm x 144 mm x 125 mm

Trọng lượng (bao gồm pin)

Khoảng 3.3 kg

Phụ kiện đi kèm

Loa không dây (1)

Cáp USB Type-C® (USB-C® ~ USB-C®)* (1)

Dây đeo vai (1)

Tài liệu (1 bộ)

* Cáp sạc được thiết kế riêng cho thiết bị. Không sử dụng cáp này vào mục đích khác.

Yêu cầu hệ thống khi sạc pin bằng USB

Bộ chuyển đổi USB AC:

Sử dụng bộ chuyển đổi USB AC có bán trên thị trường có khả năng cung cấp dòng điện đầu ra 1.5 A trở lên.

Bộ chuyển đổi USB AC tương thích với công nghệ sạc nhanh USB PD

(USB Power Delivery:

Sử dụng bộ chuyển đổi AC tương thích công nghệ sạc nhanh USB PD có bán trên thị trường có khả năng cung cấp dòng điện DC 5 V/3.0 A hoặc DC 9 V/3.0 A.*

* Chúng tôi không đảm bảo thiết bị sẽ hoạt động với tất cả các thiết bị tương thích với USB PD.

Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.